


Android TV (17MB170/171/185)- Wie verwaltet man die Favoritenlisten?


Sie können 4 verschiedene Listen mit Ihren Lieblingskanälen erstellen. Diese Listen enthalten nur die Kanäle, die von Ihnen festgelegt wurden.

1. Drücken Sie die OK-Taste, um die Kanalliste anzuzeigen.

Drücken Sie dann die BLAUE Taste, um auf die Favoritenlisten zuzugreifen.



2. Sie sehen die gewünschte Favoritenliste, als Beispiel können Sie die Favoritenliste 4 sehen Um die Liste zu ändern, drücken Sie den Pfeil nach links:



3. Hier haben wir auf die Favoritenliste 1 gewechselt. So können Sie Kanäle in der Liste hinzufügen 1 Drücken Sie die GELBE Taste, Sie erhalten KEINE Meldung oder ein Symbol zur Bestätigung dieser Auswahl.




Nach diesem Schritt müssen Sie zurück zur Kanalliste gehen, drücken Sie deshalb EXIT.


4. Heben Sie in der Senderliste den Sender, den Sie hinzufügen möchten, hervor und drücken Sie dann OK.




5. Bei der Wiedergabe des gewählten Kanals MENU und Pfeil nach oben drücken und zu KANÄLE gehen:



6. So fügen Sie diesen Kanal zu Ihrer Favoritenliste hinzu 1 HIGHLIGHT "ZU MEINE FAVORITEN" UND DRÜCKEN OK.



7. Kanal ist nun hinzugefügt und Sie können ihn am Sternsymbol sehen:



8. Gehen Sie zurück zur Favoritenliste, dann sehen Sie dort den hinzugefügten Kanal.

