

Verpacken Ihres TV Gerätes

Wichtig: Verpacken Sie das Gerät, wie Sie es erhalten haben.

Demontieren Sie für den Versand den Standfuß und senden Sie nur Zubehör mit, welches angefordert wurde.

Wurde kein Zubehör angefordert, wird nur der Fernseher mit Standfuß und einer Kopie der Rechnung benötigt.

Nutzen Sie die Schutzfolie, um Ihr Gerät vor Staub und andere Beschädigungen zu schützen.

Beispielbild:



Bitte benutzen Sie die Innenpolsterecken, um Ihr Gerät vor Erschütterung zu schützen.

Legen Sie zuerst die beiden unteren Ecken in den Originalkarton.

Beispielbild:



**Setzen Sie Ihr TV Gerät mit dem Display zur Frontseite der Kartonage ein.
Achtung: Bitte positionieren denn Standfuß so dass er das Display nicht beschädigt.**

Beispielbild:



Jetzt stecken Sie die oberen Polsterecken an.

Beispielbild:



Nun noch die Kopie des Kaufbeleges beilegen und den Karton mit Klebeband verschließen.

Beispielbild:



Ihr TV Gerät ist jetzt fertig für den Versand.